



DECO PEBBLE ANWENDUNG SCHNELL UND EINFACH



ERSTER TAG – SCHRITT 1:

Jeden Sack DecoPebble (25 kg) mit 5 kg grauem oder weißem Zement mischen.



ERSTER TAG – SCHRITT 2:

Die DecoPebble-Mischung auf die Betonunterlage auftragen.

- a) Mindestens 2 cm (31,5kg/m²) DecoPebble (Nass-auf-Nass) auf eine frische Betonoberfläche auftragen, welche noch Wasser absorbiert.**
- b) Mindestens 4 cm (63kg/m²) DecoPebble auf eine ältere Betonoberfläche auftragen, welche zuvor mit einer Schicht Polystyle behandelt wurde.**



ERSTER TAG – SCHRITT 3:

Die Mischung auftragen.



ERSTER TAG – SCHRITT 4:

Die Oberfläche glätten und die Mischung zur Absorption des Oberflächenwassers stehen lassen.



ERSTER TAG – SCHRITT 5:

Style Lack gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen und die Oberfläche mit Nylon abdecken.



ZWEITER TAG – SCHRITT 6:

Die Oberfläche abspülen. Dazu einen Hochdruckreiniger und klares Wasser verwenden.



ZWEITER TAG – SCHRITT 7:

Der Waschbeton-Boden ist fertig und es kann nun der Style Sealer aufgetragen werden, sobald die Oberfläche trocken ist.



Unsere Website: Unter www.stylebeton.com finden Sie weitere Informationen und Videos zu allen unseren Produkten.